



Blustoestellen

1550 QE - 1520 QE

Blustoestellen met koolstofdioxide:
kleurloos - reukloos - proper



Gebruik

+ Wij adviseren dit CO₂-blustoestel voor ondernemingen die ontvlambare vloeistoffen behandelen of opslaan, voor elektrische installaties, voor telefooncentrales, computers, laboratoria, keukens, garages, enz...

+ Het blusmiddel is zuivere koolstofdioxide dat volledig verdampt na het doven. Op die manier vermijdt men vervuiling of beschadiging aan mechanische precisieapparatuur. Dit blusmiddel, niet elektrisch geleidend, mag gebruikt worden op alle installaties onder spanning. Blusapparaten met CO₂ zijn ongevoelig voor koude.

+ Men kan de straal onderbreken op ieder ogenblik door de knijpkraan los te laten zodat men CO₂ bespaart.

Blusproces

De vuurhaard wordt plots bedekt met een wolk koolzuursneeuw die hem afsluit van de zuurstof uit de lucht en zo het vuur dooft. Bovendien wordt door de koude (-79°C) - verwekt door de verdamping van de koolzuursneeuw - de vuurhaard afgekoeld wat verdere verbranding uitsluit. Tip: Niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C.

Constructie

Het blustoestel met CO₂ bestaat uit een glasfles in aluminium onder constante druk, officieel gecontroleerd en gevuld met vloeibaar CO₂. Het is voorzien van een handgreep met knijpkraan voor onmiddellijk openen of sluiten. Een hoge drukslang brengt de vloeibare CO₂ in een speciale trechterbuis. Voor de kleine toestellen is deze trechterbuis zonder slang, rechtstreeks aan het handvat bevestigd. De goede werking van het blustoestel wordt gegarandeerd indien een jaarlijks nazicht van het toestel en zijn toebehoren uitgevoerd wordt door onze technische dienst.

Fabricatie, verkoop en service van blustoestellen sedert 1954

LADING CO₂

1550 QE

5 KG

DIAMETER

140 MM

HOOGTE

750 MM

GEWICHT

13,5 KG

RATING

89 B

BLUSEENHEID

1/2

1520 QE

2 KG

98 MM

600 MM

5,5 KG

34 B

0



Te gebruiken bij branden van:

- **KLASSE B**
ontvlambare vloeistoffen zoals benzine, olie, mazout, vernissen, ether, ...
- **KLASSE C**
ontvlambare gassen zoals aardgas, propaan, acetyleen ...

ELEKTRISCHE RISICO'S: HOOG- EN LAAGSPANNING, COMPUTERS, ...
NIET TOXISCH.

De apparaten zijn conform: Benor, ANPI, EN3.

Werking

Door de knijpkraan in te drukken, wordt CO₂ uitgespoten in de trechter waar het verandert in sneeuw en mist. Zijn doeltreffendheid versterkt wanneer men de vlammen aan de basis aanpakt met een ononderbroken straal op een afstand van $\pm 1\text{ m} - 1,5\text{ m}$.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Rue de l'Eglise 42 - 4710 Lontzen (Herbesthal)

☎ 087 88 02 42

📠 087 88 37 66

info@importex.be

www.importex.be



Wij behouden het recht om alle technische gegevens van onze apparaten te wijzigen zonder verwittiging.